

# Ein Schulkind ist kein Packesel

## „NewSchool Shopper®“ trägt den Schulranzen



Mit dem „NewSchool Shopper®“ sind Kinder sicher und komfortabel unterwegs.

Ein Schulranzen, vollgepackt mit Büchern, Heften, Mäppchen, Brotzeit und Getränk, bringt leicht sieben Kilogramm oder mehr auf die Waage. Logisch, dass das Gewicht Kinder belasten und Langzeitschäden hervorrufen kann. Der „NewSchool Shopper®“ von Andersen ist die gesunde Alternative, denn er nimmt den Kids das Tragen ab.

Auf dem stabil konstruierten Gestell mit 40 cm Zwischenmaß sind beinahe alle gängigen Schultaschen gut aufgehoben. Zusätzliche Stabilität verleihen die geräuscharmen Leichtlaufräder mit einem Durchmesser von 15 cm, die selbst Hindernisse wie Bordsteine und Treppenstufen mühelos überwinden. Dank des Gurthalters sind die Schultergurte stets aufgeräumt und verursachen keine Unfälle. In der Schule angekommen, lässt sich der „NewSchool Shopper®“ schnell platzsparend zusammenschieben

Die Bedienung ist durch und durch auf die Bedürfnisse von Schulkindern abgestimmt: Durch die stufenlose Höheneinstellung mittels einer großen Einhandarretierung variiert die Teleskopstange zwischen 62 und 95 cm und wächst also mit. Weiterhin ermöglicht der neuartige 3-Wege-System-Griff drei verschiedene Halte-Positionen. Optisch punktet der „NewSchool Shopper®“ bei Mädchen in Pink und bei Jungs in Blau. ■

▶▶ | [www.andersen-shopper.de](http://www.andersen-shopper.de) | ◀◀